AB TRAX

FINNLO

finnlo.com

HAMMER SPORT AG

Art. Nr.: 3878
ID: 106131

Inhaltsverzeichnis		Index		Seite/Page
1.	**Sicherheitshinweise**	**1.**	**Safety instructions**	02
2.	**Allgemeines**	**2.**	**General**	03
	2.1 Verpackung		2.1 Packaging	03
3.	**Montage**	**3.**	**Assembly**	03
	3.1 Montageschritte		3.1 Assembly Steps	04
4.	**Computer**	**4.**	**Computer**	04
5.	**Pflege und Wartung**	**5.**	**Care and Maintenance**	08
5.	**Trainingsanleitung**	**6.**	**Training manual**	08
	6.1 Auf- und Absteigen		6.1 Get on and off	09
	6.2 Training mit Zusatzgewichten		6.2 Resistance exercise	09
	6.3 Übungsbilder		6.3 Trainings photos	10
7.	**Explosionszeichnung**	**7.**	**Explosion drawing**	12
8.	**Teileliste**	**8.**	**Parts list**	13
9.	**Garantie**	**9.**	**Warranty** (Germany only)	14
10.	**Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular**	**10.**	-	15

Batterieentsorgung

Bitte entsorgen Sie die leeren Batterien über den Elektrofachhandel oder über die dafür vorgesehenen Entsorgungsbehälter.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Dabei müssen diese Batterien/Akkus entladen, oder gegen Kurzschluss gesichert werden.

Battery disposal

Please dispose batteries properly at authorised shops, e.g. electronic shops. Do not put it into the normal house hold rubbish bin.



1. Sicherheitshinweise

WICHTIG!

- Es handelt sich bei diesem Kraftgerät um ein Trainingsgerät der Klasse H, nach DIN EN 957-1/7/8.
- Nicht für therapeutische Zwecke geeignet!
- Max. Belastbarkeit 135kg.
- Die Bauchtrainer darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern, fest angezogen sind.
3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
4. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
5. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).
6. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
7. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
8. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
9. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der Teileliste gekennzeichnet.
10. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
11. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
12. Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der Nähe des Gerätes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden könnten.
13. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

1. Safety instructions

IMPORTANT!

- The bench is produced according to DIN EN 957-1/7/8 class H.
- Not for therapie use
- Max. user weight is 135kg.
- The AB TRAX should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The bench has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Carefully read the operating instructions before starting the equipment.
5. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
6. Set up the equipment on a solid and flat surface.
7. Do not exersice immediately before or after meals.
8. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
9. The safety level of the bench can be ensured only, if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicacated by an * in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not .obstruct the range of movement during training.
10. Training equipment must never be used as toys.
11. Wear shoes and never exercise barefoot.
12. Make certain that other persons are not in the area of the bench, because other persons may be injured by the moving parts.
13. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

2. Allgemeines

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/7/8 Klasse H. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen. Das Gerät entspricht der CE Richtlinien 2004/108/EG.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

2.2 Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe

sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

3. Aufbau

Um den Zusammenbau des AB TRAX für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

Packungsinhalt

- Entnehmen Sie alle Einzelteile und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende Unterlage, da Metallteile Ihren Boden beschädigen/ verkratzen könnten. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass die Bank einen stabilen Stand hat.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/7/8 Class H. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.). The item is produced to the CE regulation 2004/108/EWG.

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)

2.2 Disposal

Please be sure to keep the packing for the event of repairs / warranty matters. The equipment should not be disposed of in the household rubbish!

3. Assembly

In order to make assembly of the AB TRAX as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described.

Contents of packaging

- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Metallparts can damage/scratch your floor., so please use a pad. The pad should be flat and not too thick, so that the bench has a stable stand.

- Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.

3.1 Schritt 1

3.1 Step 1



Befestigen Sie den hinteren Standfuß mit den bereits eingeschraubten Schrauben. Ziehen Sie diese nur handfest an.

Assemble the rear foottubing (without transportation rollers) on the backside of the track, with the 2 preassembled bolts. Finger tighten bolts only.

Schritt 2

Step 2



Befestigen Sie den vorderen Standfuß mit den bereits eingeschraubten Schrauben. Ziehen Sie diese nur handfest an.

Assemble the front foottubing on the frontside of the track, with the 2 preassembled bolts. Finger tighten bolts only.

Schritt 3

Step 3



Befestigen Sie das Stützrohr mit den vier bereits eingeschraubten Schrauben am Rahmen. Ziehen Sie diese nur handfest an. Verbinden Sie das Computerkabel mit dem Sensorkabel.

Assemble the front post to the curved track. Please use the preassembled screws for the fixation. Finger tighen only . Connect the computercable with the sensorcable.

Schritt 4

Step 4



Befestigen Sie Die Armauflage mit Computer am Stützrohr mit den bereits eingedrehten Schrauben und verbinden den Computer mit dem Computerkabel .

Ziehen Sie nun alle Schraubverbindungen mit dem Werkzeug fest an! Montieren Sie alle Abdeckungen.

Attach armrest console to top of front post using the four preattached allen screws and conncet the computer with the computercable

Tighten all screws and bolts using tools provided. Cover bolts with plastic endcaps.

Schritt 5

Step 5



Verbinden Sie das obere mit dem unteren Computerkabel.

Connect counter wires in two locations. Install wire protection covers to cover wire connections.

Schneiden Sie nun die Sicherung des Schlittens durch!

Now you may safely cut the strap that secures the seat.

Transportieren

Transportation

Kippen Sie den AB TRAX nach vorne, bis er sich rollen läßt.

Flip the AB TRAX, till you can roll it.

4. Computer

4. Computer

Aktivieren Sie den Computer duch das Drücken der RESET-Taste. Der Computer zählt nun automatisch Ihre Wiederholungen. Um die Wiederholungszahl auf Null zurückzusetzen, drücken Sie die RESET-Taste für ca 2 Sekunden. Anschließend zählt der Computer wieder von Null an aufwärts.

To activate the computer, press the RESET-button. To reset the already counted figures, press the RESET-button for 2 seconds.

5. Pflege und Wartung

Wartung

- Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen
- Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

Pflege

- Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel.
- Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

5. Care and Maintenance

Maintenance

- In principle, the equipment does not require maintenance.
- Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- Promptly replace any defective parts by our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

Care

- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

6. Trainingsanleitung

AUFWÄRMEN
Beginnen Sie Ihr Training bitte NIE, ohne sich vorher aufzuwärmen. Führen Sie vor dem Training Aufwärmsätze (Übungen am Gerät mit niedrigem Gewicht und hoher Wiederholungszahl) durch, um Verletzungen zu vermeiden.

Wie sollten Sie trainieren
Für das Krafttraining gibt es mehrere Trainingsmethoden nach welchen Sie trainieren können. Hier soll nur die Methode der Kraftausdauer beschrieben werden, da Sie diese Methode zum Beginn Ihres Trainings verwenden sollten.

- Beginnen Sie mit einem geringen Gewicht. Es empfiehlt sich mit 3 Sätzen à 20 Wiederholungen zu beginnen. Das Gewicht können Sie solange erhöhen, bis Sie im letzten Satz die 20 Wiederholungen nicht mehr schaffen.
- Zwischen den Sätzen sollten Sie eine Pause von 60 Sekunden einlegen.
- Sie sollten 2-3 mal die Woche trainieren.

Einstellung der Knieauflage
Die Knieauflage des AB TRAX kann in vier verschiedenen Positionen fixiert werden. „Gerade Position, linke/rechte Position oder die freie Rotationsbewegung. Um die Position zu verändern gehen Sie wie folgt vor:
- Ziehen Sie den Fixierungsknopf heraus
- Drehen Sie die Knieauflage in die gewünschte Position und lassen den Kniefixierungsknopf wieder los. Er muss hörbar einrasten.

Für die freien Rotationsbewegung, ziehen Sie den Fixierungsknopf heraus und drehen diesen ein wenig, sodass er nicht mehr einrasten kann. Nun ist die freie Rotationsbewegung aktiviert

6. Trainings manual

Warm up:
To avoid any injuries, please warm up up properly before you start your exercise.

How to do the exercise
There are many different kind to pump iron, but only the force endurance will be explained.

- Use a weight, which can be moved 3x20 repetitions. Increase the weight, till you don´t reach the 20st repetion in the last intervall.
- Break between each intervall should be 60s.
- It is enough to do the exercise 2-3times a week. If you want to do the exercise more often, please divide your training into upper body and lower body

Adjusting the kneecushion
The kneecushion of your AB TRAX can be adjusted to different target areas. There a four positions: front, left, right and free style motion. To lock the kneecushion, pull down the knob, move the kneecushion and release the knob. Make sure the kneecushion is locked in the desired position before use.

To adjust the seat for the free style motion setting, pull down the know and twist it to the unlocked setting. Rotate the kneecushion by hand to ensure that it is working freely.

6.1 Auf und Absteigen

- Stellen Sie den AB TRAX auf eine festen und flachen Untergrund.
- Steigen Sie von der Seite auf, niemals von hinten!
- Stützen Sie sich mit den Unterarmen auf den Polstern ab und umfassen die Griffe.
- Steigen Sie nun von der Seite auf, positionieren Ihre Füße am Ende des Kniepolsters. Sie können nun mit dem Training beginnen.

6.2 Training mit Zusatzgewichten (Gewichte sind im Lieferumgang nicht enthalten)



Es können auf jeder Seite 1x5kg Scheiben für ein noch intensiveres Bauchtraining aufgeschoben werden. Bitte sichern Sie die Scheiben mit den mitgelieferten Schnellverschlüssen.

6.1 Get on and off the AB TRAX

- Make sure the AB TRAX is placed on a flat and stabile surface.
- Approach the AB TRAX from the side. not from the back.
- Place your forearms and ellbows on arm pads. Grasp handles to maintain your balance.
- While grasping the handles, place your knees on the kneecushion, so that your feet are hooked on the back edge of the cushion. You are now ready to exercise.

6.2 Resistance exercise (weights are not included)

There are 2 weight posts on the side of the AB TRAX slidder for adding weight plates. 1x5kg on each side. Please secure them with the clips!

6.3 Übungsbilder

1) Gerade Bauchmuskel

Start:
- Das Kniepolster zeigt gerade nach vorne.
- Legen Sie Ihre Unteramre auf die Armauflagen auf. Greifen Sie leicht die Handgriffe.
- Knieen Sie sich auf das Kniepolster, so dass Ihre Füße sich am Ende des Polsters befinden.

Bewegung:
- Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln an und führen Ihre Knie mit dem AB TRAX Schlitten nach oben.
- Führen Sie Ihre Knie wieder langsam in die Ausgangstellung zurück.

Achtung:
Fixieren Sie während der Übungsausführung Ihren Oberkörper. Achten Sie darauf, dass die Bewegungsausführung die Bauchmuskeln durchführen und Sie nicht mit den Armen oder dem Oberkörper ziehen!

2) Schräge Bauchmuskel

Start:
- Das Kniepolster zeigt nach links oder rechts.
- Legen Sie Ihre Unteramre auf die Armauflagen auf. Greifen Sie leicht die Handgriffe.
- Knieen Sie sich auf das Kniepolster, so dass Ihre Füße sich am Ende des Polsters befinden.

Bewegung:
- Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln an und führen Ihre Knie mit dem AB TRAX Schlitten nach oben.
- Führen Sie Ihre Knie wieder langsam in die Ausgangstellung zurück.

Achtung:
Fixieren Sie während der Übungsausführung Ihren Oberkörper. Achten Sie darauf, dass die Bewegungsausführung die Bauchmuskeln durchführen und Sie nicht mit den Armen oder dem Oberkörper ziehen!

6.3 Trainings photos

1) Straight abdominals

Start:
- Adjust the kneecushion so that it is faced forward.
- Place forearms and ellbows on arm pads. Lightliy grasp handles.
- Kneel on the kneecushion, so that your feet are hooked on the back edge of the pad.

Movement:
- While contracting your abs, lift your knees forward along the track. Do not move your upper body while performing exercise. Make sure you use your abs to lift the seat carriage.
- Return slowly to starting position

Attention:
Use steady and slow speed while exercisising. Do not use momentum to lift, concentrate on contracting your abs to lift

2) Side abdominals

Start:
- Adjust the kneecushion so that it is faced forward.
- Place forearms and ellbows on arm pads. Lightliy grasp handles.
- Kneel on the kneecushion, so that your feet are hooked on the back edge of the pad.

Movement:
- While contracting your abs, lift your knees forward along the track. Do not move your upper body while performing exercise. Make sure you use your abs to lift the seat carriage.
- Return slowly to starting position

Attention:
Use steady and slow speed while exercisising. Do not use momentum to lift, concentrate on contracting your abs to lift

3) Freies Training

Start:
- Das Kniepolster wird entriegelt, sodass es sich frei bewegen läßt.
- Legen Sie Ihre Unteramre auf die Armauflagen auf. Greifen Sie leicht die Handgriffe
- Knieen Sie sich auf das Kniepolster, so dass Ihre Füße sich am Ende des Polsters befinden.

Bewegung:
- Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln an und führen Ihre Knie mit dem AB TRAX Schlitten nach oben.
- Führen Sie Ihre Knie wieder langsam in die Ausgangstellung zurück.

Beim freien Training haben Sie die Möglichkeit ihr eigenes Trainingsprogramm aus einer vielzahl von Übungen zusammenzustellen. Variieren Sie während während der Auf- und/oder Abbewegung. Es gibt keine Grenzen.

Achtung:
Fixieren Sie während der Übungsausführung Ihren Oberkörper. Achten Sie darauf, dass die Bewegungsausführung die Bauchmuskeln durchführen und Sie nicht mit den Armen oder dem Oberkörper ziehen!

3) Free motion

Start:
- Unlock the knee cushion so that it is ready for free motion exercise.
- Place forearms and ellbows on arm pads. Lightliy grasp handles.
- Kneel on the kneecushion, so that your feet are hooked on the back edge of the pad.

Movement:
- While contracting your abs, lift your knees forward along the track. Do not move your upper body while performing exercise. Make sure you use your abs to lift the seat carriage.
- Return slowly to starting position

You can create your own workout and use variety of forward and side lifts. You can twist your core as you rotate the kneecushion from side to side through the range of motion along the track

Attention:
Use steady and slow speed while exercisising. Do not use momentum to lift, concentrate on contracting your abs to lift.



8. Teileliste / Parts list

Position	Bezeichnung	Description	Abmessung/Dimension	Menge/Quantity
3878 -1	Endkappe für Standfuß	Endcap for footubing		4
-2	Standfuß, vorne	Front foottubing		1
-3	Innensechskantschraube	Allenscrew	M10x35	4
-4	Unterlegscheibe, gebogen	Arc washer	Ø25xØ10x2	4
-5	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M12	4
-6	Innensechskantschraube	Allenscrew	M6x50	2
-7	Unterlegscheibe	Washer	Ø13xØ6x1.2	4
-8	Transportrolle	Transportation wheel		2
-9	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M6	2
-10	Stützrohr	Front post		1
-11	Sechskantschraube	Hexhead screw	M8x15	2
-12	Unterlegscheibe	Washer	Ø16xØ8x1.5	14
-13	Strebe	Front support brace		1
-14	Computerkabelhalterung	Wire clip		2
-15	Sechskantschraube	Hexhead screw	M8x20	8
-16	Federring	Spring washer	Ø8	6
-17	Unterlegscheibe, gebogen	Arc washer	Ø16xØ8x1.5	2
-18	Sechskantschraube	Hexhead screw	M6x40	4
-19	Unterlegscheibe, gebogen	Arc washer	Ø16xØ6x1.2	4
-20	Innensechskanntschraube	Allenscrew	M6x15	4
-21	Kreuzschlitzschraube	Crosshead screw	ST4.8x15	4
-22	Unterlegscheibe	Washer	Ø18xØ6x1.2	6
-23*	Armauflage	Arm cushion		2
-24	Rahmen für Armauflage	Frame for arm cushion		1
-25*	Schaumstoffgriff	Foam grip		2
-26	Kunststoffkappe für Schaumstoffgriff	Endcap for foam grip		2
-27	Computerhalterung	Computerbracket		1
-28	Computer	Computer		1
-29	Kreuzschlitzschraube	Crosshead screw	ST2.9x8	2
-30	Rahmen	Frame		1
-31	Kunststoffkappe für Rahmen	Endcap for frame		4
-32	Gummianschlag	Bumper		2
-33	Unterlegscheibe	Washer	Ø10xØ5x1.0	8
-34	Kreuzschlitzschraube	Crosshead screw	M5x10	2
-35	Mutter	Nut	M8	6
-36	Abstandsrolle	Spacing wheel	Ø32x42	2
-37	Sechskantschraube	Hexhead screw	M8x55	2
-38*	Kugellager	Ballbearing	608ZZ	8
-39*	Laufrollen	Roller		4
-40	Buchse für Abstandsrolle	Spacing wheel bushing		2
-41	Sechskantschraube	Hexheadscrew	M8x75	4
-42	Sechskantschraube	Hexheadscrew	M10x25	1
-43	Federring	Spring washer	Ø10	1
-44	Unterlegscheibe	Washer	Ø38xØ10.5x2.0	1
-45	Kunststoffbuchse	Nylon bushing	Ø70xØ40x20	1
-46	Kunststoffbuchse	Nylon bushing	Ø38xØ25x19	2
-47	Distanzscheibe für Gewichtescheiben	Weight plate collar		2
-48	Compterkabel 1	Computercable 1		1
-49	Clipverschluss	Clipcloser		2
-50	Sechskantschraube	Hexheadscrew	M5x15	4
-51	Kunststoffbuchse	Nylon bushing	Ø25xØ20	4
-52	Kreuzschlitzschraube	Crosshead screw	M5x20	4
-53	Kniepolsterrahmen	Seatplate		1
-54*	Kniepolster	Seatcushion		1
-55	Schlitten	Slidder		1
-56	Standfuß, hinten	Rear foottubing		1
-57	Mutterabdeckung	Nutcover	M10	4
-58	Bodenschutz	foottubing support		2
-59	Distanzstück	Muffler		1
-60	Buchse	Bushing	Ø23xØ37	8
-61	Kniepolsterfixierungsknopf	Seatfixationknob		1
-62	Innensechskantwerkzeug 1	Allentool 1		1
-63	Logoplatte	Logoplate		1
-64	Kabelverbindungscover	Cableconnectioncover		2
-65	Innensechskantwerkzeug 2	Allentool 2		1
-66	Sensor mit Kabel	Sensor with cable		1
-67	Computerkabel 2	Computercable 2		

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

9. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn Sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 36 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Bei einem Schadensfall reichen Sie bitte eine Kopie ihres Kaufbeleges ein.

   Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.

4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.

7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.

8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gerbrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur
Hammer Sport AG
Von Liebig Str. 21
89231 Neu-Ulm



Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte

Artikel-Nummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

S E R V I C E - H O T L I N E

Tel.: 0731-97488 -62 oder -68

Fax: 0731-97488-64

Montag bis **Donnerstag** von **09.00 Uhr** bis **16.00 Uhr**
Freitag von **09.00 Uhr** bis **14.00 Uhr**

E-Mail: service@hammer.de

An
Hammer Sport AG
Abt. Kundendienst
Von-Liebig-Str. 21
89231 Neu-Ulm

Art.-Nr.:3878 AB TRAX
Serien Nr.:

Ort: ..... Datum: .....

Ersatzteilbestellung
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum: ..... Gekauft bei Firma: .....
(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund

Käufer:
(Name, Vorname)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, Fax)
(E-Mail-Adresse)

Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse)
(Firma)
(Ansprechpartner)
(Strasse, Hausnr.)
(PLZ, Wohnort)
(Telefon, Fax)